

H NG D N S D NG MÁY FAX GI Y NHI T KX-FT983/987**Cài t c b n**

Nh n phím MENU vào ch l p trình
Màn hình hi n th SYSTEM SETUP

1. Cài t th i gian:

- Nh n l n l t các phím [#],[0],[1]
- Màn hình hi n th SET DATE & TIME
- Nh n phím [SET]
- S d ng bàn phím vào ngày gi tháng n m cho máy.
- Nh n phím [*] ch n AM ho c ch n PM.
- Nh n STOP xoá kí t sai, nh n di chuy n
- Nh n phím [SET] ghi nh b cài.

5. Cài t ch nh n Fax:

Ch nh n FAX t ng

- AUTO ANSWER: ON
- B n l n l t n ba phím [#] [7] [7]
- Màn hình hi n th FAX ONLY
- Máy t ng nh n Fax, b n có th hoàn toàn yên tâm i ra ngoài mà không s b nh các b n FAX khi ng i khác g i n.

Ch TEL/FAX

- AUTO ANSWER: OFF
- B n l n l t n ba phím [#] [7] [3]
- Màn hình hi n th TEL/FAX
- T t c các cu c g i n n u là tín hi u Fax thì máy s t ng nh n không chuông, n u là tín hi u i n tho i thì máy s chuông 3 l n. Sau 3 l n chuông s chuy n sang tín hi u Fax

Ch nh n FAX th công.

- AUTO ANSWER: OFF
- B n l n l t n ba phím [#] [7] [3]
- Màn hình hi n th TEL
- Khi này có chuông n b n nh c i n tho i nghe, n u là tín hi u FAX b n ch c n thao tác n phím [FAX/START] và t ng nghe xu ng máy s t nh n FAX cho b n.

Ch TAM/FAX (KX-FT987)

- AUTO ANSWER: ON
- B n l n l t n ba phím [#] [7] [7]
- Màn hình hi n th TAM/FAX
- N u các cu c g i n là tín hi u Fax thì máy s t ng nh n Fax.
- N u là tín hi u i n tho i sau m t s h i chuông không ai nghe thì máy s chuy n sang ch ghi âm l i nh n.

6. Cài t s h i chuông nh n Fax:

Máy ch TEL/FAX MODE

- B n có th l a ch n t 1- 9 h i chuông khi nh n Fax.
- B n n [#][7][8].
- Màn hình hi n th : TEL/FAX RING
- B n có th s d ng phím NAVIGATOR chi u lên xu ng ch n 1 n 9 h i chuông khi nh n fax.

8. Cài t ch c n ng Fax theo gi :

- B n s d ng ch c n ng này khi b n mu n g i m t b n fax sang m t a bàn khác có múi gi l ch v i b n, ho c n g i n b n mu n fax cho i tác c a b n theo m t gi nh t nh.
- B n n phím [#][2][5].
- Màn hình hi n th DELAY SEND = OFF
- Dùng phím NAVIGATOR chi u lên xu ng ch n ch = ON.
- B n n phím [SET]

- Màn hình hi n th : FAX=
- Lúc này b n vào s fax mà b n c n fax, sau ó b n n phím [SET]
- Màn hình hi n th : TIME=12:00 AM
- B n có th s d ng bàn phím vào gi cài t. Sau ó b n n phím [SET]. Lúc này b n hoàn toàn yên tâm b n tài li u c n fax lên khay, khi n th i gian úng b ng gi cài t, máy s t ng g i b n tài li u i n a ch mà b n ã cài.

9. Khai thác b nh c a máy:

- Máy có th nh c 100 tên ng i cùng s i n tho i. i m u vi t c a máy FAX KXT987 là b n có th tìm ra tên ng i trong th m c DIRECTORY PROGRAM trên máy, sau ó b n n phím SP PHONE/SET quay s i n tho i ó

Nh s i n tho i:

- B n n phím [MENU], màn hình hi n th :PHONEBOOK SET
- B n nh n Màn hình hi n th NAME=
- Khi ó b n s d ng bàn phím vào tên c a ng i c n nh .
- B n n phím [SET].
- Màn hình hi n th : NUMBER
- B n s d ng bàn phím vào s i n tho i
- sau ó b n n phím [SET]
- Màn hình s hi n th REGISTERED có ngh a là s T ó ã c l u vào b nh . B n n STOP k t thúc.

S a ch a, xoá b nh :

- B n nh n phím []
- Màn hình hi n th PHONEBOOK + -
- Dùng phím NAVIGATOR chỉ u lên xu ng ch n tên c a ng i có trong b nh c n c s a ch a ho c xoá hi n th trên màn hình, ví d b n quay cho n khi Hello hi n th trên màn hình
- B n n phím [MENU].
- Màn hình hi n th EDIT * DELETE #
- B n ch n n phím [*] thay i tên c a ng i ó. Sau ó tu n t nh quá trình nh s i n tho i.
- Ho c b n n phím [#] xoá b nh , trên màn hình hi n th DELETE OK?, n u ng ý b n n phím [SET] xoá b nh , n u không mu n xoá thì b n n phím STOP k t thúc.

S d ng b nh :

- B n nh n phím []
- Màn hình hi n th PHONEBOOK + -
- Dùng phím NAVIGATOR chỉ u lên xu ng ch n tên c a ng i có trong b nh . B n nh c t h p ho c n phím SP - PHONE thì máy s t ng quay s mà b n ã cài trong b nh .

10. L u 10 s nh nhanh (Quay s 1 ch m)

- Máy cung c p cho chúng ta 10 s nh nhanh. Trên phím NAVIGATOR, B n có th th y m t b ng g m 10 s nh nhanh.

Thao tác nh t 1-5:

- B n nh n phím MENU cho n khi màn hình hi n th PHONEBOOK SET.
- Sau ó nh n s t 1-5 (theo b ng s nh nhanh)
- Vào tên sau ó nh n phím SET vào s i n tho i
- Nh n phím SET l u.

Thao tác nh t 6 – 10:

- B n nh n phím MENU cho n khi màn hình hi n th PHONEBOOK SET.
- Nh n phím LOWER, sau ó nh n s t 6 – 10
- Vào tên ng i.
- Nh n phím SET
- Vào s i n tho i
- Nh n phím SET l u.
- Khi b n mu n s a ho c xoá thì thao tác làm t ng t khi b n nh p

11. Cách g i b n fax:

- B n tài li u úp xu ng khay.
- B n nh c t h p lên ho c có th b n n phím [SP-PHONE].
- B n quay s fax mà b n c n fax.
- Cho khi n nghe ti ng u..u.. c a tín hi u Fax.
- B n n phím [START] g i b n fax

12. In danh sách s g i n:

- Máy fax KX-FT 987 cho phép l u c 30 s g i n.
- Nh n phím MENU vào ch l p trình
- Màn hình hi n th SYSTEM SETUP
- Nh n l n l t các phím [#] [2] [6]
- Dùng phím NAVIGATOR chỉ u lên xu ng chuy n v ch ON.
- Nh n phím SET xác nh n
(Sau 30 s g i n máy s t ng in ra báo cáo cho b n)

III. CH GHI ÂM (KX-FT987)

1. Ghi âm l i chào khi v ng nhà:

- Nh n phím RECORD
- Màn hình hi n th : TAM GREETING
- Nh n phím SET.
- c l i chào khi b n v ng nhà (th i gian t i a là 16 giây).
- Nh n phím SET k t thúc.

2. Nghe l i l i chào:

- Khi èn AUTO ANSWER t t.
- Nh n phím AUTO ANSWER nghe l i l i chào.

3. Xóa l i chào:

- Khi b n ang nghe l i l i chào, mu n xóa l i chào ta làm nh sau:
- Nh n phím ERASE 02 l n.
- Nh n phím SET xác nh n.
- Nh n phím STOP k t thúc

4. Kì m tra tin nh n:

- Khi b n i v , n u th y màn hình xu t hi n tin nh n (ví d : 03MESSAGE)
- B n mu n nghe l i tin nh n thì làm thao tác sau:
- Nh n phím PLAY BACK
- Nh n phím chuy n nghe tin nh n kh c.

5. Xóa tin nh n

- Trong quá trình nghe tin nh n, b n mu n xóa tin nh n b n nh n phím ERASE